

## Instrukcja instalacji wykładziny PVC Eternal

### Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być gładkie, czyste i trwale suche; wszelkie wcześniej zainstalowane pokrycia podłogowe należy usunąć. Forbo poleca masę wyrównującą Forbo Europlan. Tam gdzie liczy się szybkość instalacji i dźwiękochłonność dobrym rozwiązaniem jest system wyrównywania podłogi Forbo Quickfit.

### Instalacja

- Niezwykle istotne jest przygotowanie dobrego planu instalacji.
- Instalację przeprowadzamy w temperaturze pomieszczenia i podłoża minimum 17°C. Wykładzinę należy aklimatyzować przez przynajmniej 24h w takiej temperaturze, w której będzie odbywać się instalacja. Forbo oferuje odpowiednie narzędzia i akcesoria do transportu, przenoszenia i rozwijania wykładziny.

### Kleje

- Wykładzina wymaga odpowiedniego zamocowania. Pośród produktów Forbo Eurostar/Eurosafe znaleźć można kleje do każdej wykładziny.

### Trasowanie i cięcie

- Najważniejsze to dobrze zacząć. Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację pierwszej rolki wykładziny. Zestaw profesjonalnych narzędzi Forbo do instalacji przyczyni się do perfekcyjnego rezultatu.

### Klejenie

- Należy pamiętać o odpowiednim dociśnięciu powierzchni po ułożeniu rolki na warstwie kleju. Należy mocno docisnąć wykładzinę od środka w stronę krawędzi by wypuścić pęcherzyki powietrza na zewnątrz.
- Jeżeli jest potrzeba należy przeprowadzić walcowanie, najpierw wszerz a następnie wzdłuż rolki. Usunąć pozostałości kleju.
- Po zakończeniu instalacji należy zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu i pozostawić przyklejoną powierzchnię do całkowitego wyschnięcia, które w normalnych warunkach trwa do około 2 dni.

### Zgrzewanie

- Po zachowaniu odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie kleju po instalacji (ok. 24h) wykładzinę można zgrzewać na ciepło funkcjonalnymi sznurami jedno lub wielobarwnymi. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy higieniczną i dekoracyjną powierzchnię. Vinylweld dostępny jest w wersji jednobarwnej.

### **Instalacja sznura Vinylweld**

- Wyfrezować rowek na głębokość 2/3 grubości wykładziny, 3.5 mm szeroki. Stosować nagrzewnicę z wąskim noskiem do zgrzewania, w temp. około 300°C i zgrzewać mniej więcej 2 m/min. Odciąć z góry nadmiar sznura, gdy spaw jest nadal ciepły. Po całkowitym wystygnięciu spawu wyrównać go docinając drugi raz.

### **Odpowiednie wykończenie**

- Profesjonalny efekt końcowy można uzyskać dzięki zastosowaniu produktów wykończeniowych takich jak listwy podłogowe, noski schodowe i profile przejściowe.

**» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «**

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Forbo.